— À CONSERVER AVEC VOTRE FACTURE

Ventilateur sur pied

Bien l'utiliser, bien l'entretenir

Ce guide accompagne les ventilateurs sur pied Oléa, comme Aéris : sécurité, réglages, entretien et garantie. L'assemblage est propre à chaque modèle : suivez la notice fournie dans le carton, aussi disponible sur la fiche produit.

≈ 40 W	25 – 30 dB	3D	2 ans
puissance maximale	fonctionnement silencieux	oscillation horizontale et verticale	garantie légale de conformité

01 Sécurité et installation

Un ventilateur sur pied se branche sur une prise 230 V classique. Il demande seulement un sol stable et un câble bien rangé.

- **Posez-le sur un sol plat et stable**, base entièrement assemblée, loin d'un passage où il pourrait être renversé.
- **Branchez-le directement au mur**, sans rallonge enroulée ni multiprise surchargée.
- **Gardez le câble à l'écart** : jamais sous un tapis, coincé sous un meuble ou dans un passage.
- **Éloignez-le de l'eau et de la chaleur** : salle de bain, évier, radiateur, cheminée. Usage intérieur uniquement.
- **Grille toujours en place** : n'utilisez jamais le ventilateur grille démontée ou abîmée.
- **Débranchez-le** avant de le déplacer, de le nettoyer ou en cas d'absence prolongée.

02 Mise en marche et utilisation

Le ventilateur se pilote depuis son panneau tactile ou avec la télécommande fournie, selon le modèle.

1. **Hauteur.** Si votre modèle est réglable en hauteur, ajustez-la avant la mise en marche, puis verrouillez-la.
2. **Vitesse.** Démarrez en vitesse basse et augmentez selon le besoin : un flux doux suffit souvent pour se sentir au frais.
3. **Oscillation.** Activez l'oscillation pour répartir l'air dans toute la pièce, ou laissez-la à l'arrêt pour un flux dirigé vers vous.
4. **Orientation.** Inclinez la tête à la main uniquement ventilateur arrêté, jamais en forçant pendant l'oscillation.
5. **Nuit et minuterie.** Selon le modèle, utilisez le mode nuit ou la minuterie pour un arrêt automatique pendant votre sommeil.

> PLACEMENT IDÉAL
>
> Face à une fenêtre ouverte le soir, il fait entrer l'air plus frais ; dans la journée, gardez les volets fermés côté soleil.

03 Consommation électrique

Avec une puissance d'environ 40 W au maximum, un ventilateur sur pied coûte environ 2,40 € par mois pour 8 heures par jour à pleine vitesse. Un climatiseur mobile consomme, lui, autour de 1 000 W.

Usage	Puissance	Par jour	Par mois
Pleine vitesse, 8 h	40 W	0,32 kWh · 0,08 €	2,40 €
Vitesse moyenne, 8 h	≈ 25 W	0,20 kWh · 0,05 €	1,50 €
Nuit, vitesse basse, 8 h	≈ 15 W	0,12 kWh · 0,03 €	0,90 €

Estimation sur 30 jours avec un prix indicatif de 0,25 € le kWh. Les puissances aux vitesses intermédiaires sont des ordres de grandeur ; la puissance maximale de votre modèle figure sur sa fiche produit.

- **Il rafraîchit les personnes, pas la pièce** : éteignez-le en quittant la pièce.
- **La vitesse basse suffit souvent**, surtout la nuit : elle consomme bien moins que la vitesse maximale.

04 Nettoyage et entretien

Un nettoyage de la grille toutes les 2 à 4 semaines en été garde un flux d'air propre et un fonctionnement silencieux.

1. Arrêtez et débranchez le ventilateur.
2. Dépoussiérez la grille avec un pinceau souple ou l'embout brosse d'un aspirateur.
3. Si la grille avant se démonte (voir la notice), nettoyez les pales avec une microfibre légèrement humide, puis séchez.
4. Essuyez le pied, la colonne et le panneau de commande avec un chiffon sec ou à peine humide.
5. Avant de le ranger pour l'hiver, nettoyez-le, laissez-le sécher et protégez-le de la poussière dans son carton.

> **À RETENIR**
> Jamais d'eau sur le moteur ni sur le panneau de commande, ni produit abrasif ou solvant. Le moteur ne se lubrifie pas.

05 À éviter

- ✕ Passer les doigts ou un objet à travers la grille pendant le fonctionnement.
- ✕ Laisser jouer de jeunes enfants ou des animaux à proximité sans surveillance.
- ✕ Couvrir le ventilateur ou le placer contre un rideau qui pourrait être aspiré.
- ✕ Le déplacer en le tirant par le câble ou par la tête.
- ✕ L'utiliser dehors, sous la pluie ou dans une pièce très humide.
- ✕ Continuer à l'utiliser si le câble est abîmé, si la grille est cassée ou si une odeur de chaud apparaît.

06 Petits problèmes et solutions

Ce que vous constatez	À vérifier
Le ventilateur ne démarre pas	Prise sous tension, fiche bien enfoncée, minuterie ou mode veille désactivés.
La télécommande ne répond plus	Pile neuve, film protecteur retiré, télécommande pointée vers l'avant du ventilateur.
Le ventilateur vibre	Sol bien plat, base correctement vissée, colonne verrouillée à la bonne hauteur.
Bruit de frottement	Grille bien clipsée, aucun objet ni poussière accumulée derrière la grille.
L'oscillation ne fonctionne pas	Fonction activée sur le panneau ou la télécommande, tête non bloquée par un obstacle.

07 Garantie et service client

Garantie légale de conformité de 2 ans

Votre ventilateur sur pied Oléa bénéficie de la garantie légale de conformité de 2 ans à compter de la livraison, ainsi que de la garantie des vices cachés.

COUVERT

- Défaut de fabrication ou panne non liée à l'usage
- Télécommande ou commandes défectueuses
- Produit non conforme à sa description

NON COUVERT

- Chute, choc, liquide renversé sur l'appareil
- Utilisation non conforme à ce guide ou à la notice
- Ouverture ou modification de l'appareil

POUR TOUTE DEMANDE

contact@heyolea.com

Indiquez votre numéro de commande, le modèle et, si possible, une photo ou une courte vidéo.

UNE QUESTION RAPIDE

heyolea.com

Écrivez-nous sur WhatsApp depuis le site, ou posez votre question à Maya, notre assistante.

CHANGER D'AVIS

30 jours pour changer d'avis

Conditions de retour détaillées sur heyolea.com. Contactez-nous avant tout renvoi.

Conservez votre facture et l'emballage d'origine pendant la durée de la garantie : ils facilitent toute prise en charge.